

ТЕПЛОВАЯ ВИТРИНА

WD 100/ WD200/ WDL100/ WDL200/VHC1000

ОПИСАНИЕ

Эти тепловые витрины предназначены для использования в барах, закусочных, булочных.

Они позволяют сохранять свежими пиццу, пирожки, булочки, круассаны, другие виды продуктов.

Витрины выпускаются с одной или двумя полками, с освещением или без.

Внутрь помещаются габариты GN 1/1. Можно заливать воду в специальную ёмкость для поддержания влажности в камере.

Оборудование предназначено для профессионального использования и должно обслуживаться квалифицированным персоналом.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Чтобы включить аппарат нажмите кнопку on/off.

Установка температуры осуществляется термостатом.

Чтобы прогреть витрину, установите нужное значение температуры и дождитесь пока лампа термостата не погаснет.

Налейте немного воды для создания влажности. Количество, которое помещается в ёмкость, должно хватать на один рабочий день

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Прежде, чем приступать к обслуживанию, необходимо дать аппарату остыть.

Регулярно мойте витрину тёплой водой с моющим средством с помощью губки.

РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА «ДОКТОР ВАЙГЕРТ».

НЕ МОЙТЕ АППАРАТ ПОД СТРУЕЙ ВОДЫ.

ДЕТАЛИ WD100

№	КОД	НОМЕР НА ЧЕРТЕЖЕ	ДЕТАЛЬ
1	3003001	1	Кабель с вилкой
2	113009	4	Ножки
3	402097	1	Нагревательные элементы
4	107012	1	Регулятор
5	114029	1	Выключатель
6	106002	1	Термостат
7	108005	1	Индикаторная лампа
8	115037	2	Ручка
9	162040108	1	Каплесборник
10	162044210	1	Ёмкость для воды
11	801044	1	Дверь
12	801042	1	Верхняя панель из плексигласа
13	801043	1	Плексиглас

ДЕТАЛИ WD200

№	КОД	НОМЕР НА ЧЕРТЕЖЕ	ДЕТАЛЬ
1	3003001	1	Кабель с вилкой
2	113009	4	Ножки
3	402097	1	Нагревательные элементы
4	107012	1	Регулятор
5	114029	1	Выключатель
6	106002	1	Термостат
7	108005	1	Индикаторная лампа
8	115037	2	Ручка
9	162040108	1	Каплесборник
10	162044210	1	Ёмкость для воды
11	801039	1	Дверь
12	801042	1	Верхняя панель из плексигласа

13	801043	1	Плексиглас
----	--------	---	------------

ДЕТАЛИ WDL100

№	КОД	НОМЕР НА ЧЕРТЕЖЕ	ДЕТАЛЬ
1	3003001	2	Кабель с вилкой
2	113009	1	Ножки
3	402097	6	Нагревательные элементы
4	107012	6	Выключатель
5	114029	1	Регулятор
6	106002	1	Термостат
7	108005	2	Индикаторная лампа
8	115037	1	Ручка
9	162040108	1	Каплесборник
10	162044210	1	Ёмкость для воды
11	801044	1	Дверь
12	801042	1	Верхняя панель из плексигласа
13	801043	1	Плексиглас

ДЕТАЛИ WDL200

№	КОД	НОМЕР НА ЧЕРТЕЖЕ	ДЕТАЛЬ
1	3003001	2	Кабель с вилкой
2	113009	1	Ножки
3	402097	6	Нагревательные элементы
4	107012	6	Выключатель
5	114029	1	Регулятор
6	106002	1	Термостат
7	108005	2	Индикаторная лампа
8	115037	1	Ручка
9	162040108	1	Каплесборник
10	162044210	1	Ёмкость для воды
11	801044	1	Дверь

12	801042	1	Верхняя панель из плексигласа
13	801043	1	Плексиглас